

완속 전기차 충전기 사용 설명서



1



운전석 내 완속 충전구 버튼을 누르면 차량의 완속 충전커버가 열립니다.

2



차량 의 완속 충전커버를 엽니다.

3



충전기 화면의 시작 버튼을 누릅니다.

4



연결하고자 하는 케이블을 선택 합니다. (B타입 또는 C타입)

5



사용자 인증방법을 선택합니다. (회원카드 또는 회원번호)

6



커넥터 함이 열리면 케이블을 차량에 연결을 합니다.

7



차량 쪽에 딸각 하고 소리 나도록 끝까지 정확하게 꼽아 주세요.

8



커넥터가 정상으로 꼽히면 자동으로 충전이 시작되며 상태를 보여줍니다.

9



충전 완료 시 충전결과를 보여주며 커넥터를 뺀 후 원위치 시켜 주세요.

10



다음 사용자를 위해 커넥터 도어를 정확하게 닫아 주세요.

주의사항

1. 전기차 충전 이외 사용은 금지하여 주세요.
2. 충전 중 차량과 커넥터를 임의로 분리하지 마세요.
3. 충전 완료 후 커넥터를 보관함에 꼽고 도어를 꼭 닫아 주세요.



피앤이시스템즈
전기차
충전서비스
콜센터

1661-6501